

教学楼智慧教室教学使用教程

一、操作流程

第一步：开机

1、打开大屏下方的开关键




2、轻按电源按钮，显示屏即可打开进入 Windows 系统。






第二步：导入教学课件


- 1、将存放教学课件的 U 盘插入 USB 接口中（插拔请注意）



- 2、双击桌面上“此电脑”图标，即可访问 U 盘。（都是触摸式）



在教学中如需连接无线网或者手机热点，则轻触下图中网络图标，即可看到所有可连接的无线网络，备注：在每一个多媒体教室中有一个移动无线网，账号和密码在路由器上面贴着。授课老师可以按照需求自行连网。



二、使用注意事项

- 1、使用时请不要用尖锐东西触碰显示屏
- 2、每个教室都配置了触控笔，老师可以使用。
- 3、关机的正确顺序是：先关闭系统，在轻触电源键关闭显示屏，最后在按开关键。
- 4、如有问题无法解决请联系信息中心李老师 15375346970
- 5、如未带 U 盘，可登录希沃白板 app，同步课件。